

### SOURIS SANS FIL PUREKEYS

RÉFÉRENCE : 40075 / 40275


1) Dévissez le couvercle des piles et placez 2 piles AAA (1,5V alcalines) comme indiqué sur la figure ci-contre. Remettez le couvercle et le joint en silicone en place.

2) Démarrez le PC et placez le dongle USB dans un emplacement USB libre du PC.

3) L'installation automatique des pilotes peut prendre jusqu'à quelques minutes.

4) Ce produit est compatible plug and play avec les PC Windows, aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.

5) Une fonction de «clic central» peut être simulée en tapant deux fois sur le capteur tactile entre le «clic gauche» et le «clic droit».



La housse en élastomère peut être nettoyée avec des désinfectants de qualité hospitalière, y compris avec de l'alcool à 80 %.

Pour vérifier l'état de la pile, appuyez sur les touches gauche et droite et vérifiez la diode lumineuse en bas :

**VERT = OK**      **ROUGE = CHANGER LES PILES**

Pour économiser les piles de votre souris, le «mode veille» sera activé après 8 minutes d'inactivité. Pour réveiller votre souris, appuyez sur le bouton gauche ou droit.

Purekeys déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres termes pertinents du règlement européen 2004/108/CE.