

MANUEL D'UTILISATION

CLAVIER SANS FIL PUREKEYS RÉFÉRENCE : 40403300 / 40403302

1) Placez 4 piles AAA (1,5 V alcaline) comme indiqué dans la figure ci-contre.

2) Démarrez le PC et placez le dongle USB dans un emplacement USB libre du PC.

3) L'installation automatique des pilotes peut prendre jusqu'à quelques minutes.

4) Ce produit est compatible plug and play avec les PC Windows, aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.

5) Le mode d'économie de la batterie est activé par défaut (pas d'utilisation des LED pour le verrouillage des chiffres, des majuscules et du défilement).

Pour désactiver le mode d'économie de la batterie, appuyez sur CTRL + ALT + L pendant 6 secondes. Dans ce mode, la LED s'éteint après 10 minutes d'inactivité. Les diodes s'allument à nouveau lorsque vous continuez à taper.

La housse en élastomère peut être nettoyée avec des désinfectants de qualité hospitalière, y compris avec de l'alcool à 80 %.

Avant de commencer le processus de nettoyage, appuyez sur le bouton «verr clavier» jusqu'à ce que la lumière s'allume. Après avoir placé le clavier en mode de nettoyage, il peut être nettoyé et la pression sur l'une des touches ne provoque pas d'entrée indésirable. Après avoir appuyé à nouveau sur le bouton «verr clavier», le clavier devient actif et prêt à l'emploi.

Purekeys déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres termes pertinents du règlement européen 2004/108/CE.

Le port micro USB derrière la prise de gauche est uniquement destiné au débogage en usine, et non à l'utilisation par le client.

