



PUREKEYS

CLAVIERS ET SOURIS EN SILICONE HYPOALLERGÉNIQUE

INSTRUCTIONS D'ASSOCIATION POUR LE CLAVIER SANS FIL

Vous venez de recevoir un nouveau dongle USB pour votre clavier et il doit être couplé avant de pouvoir l'utiliser.

Instructions :

Vérifiez que les piles soient bonnes et bien installées dans le bon sens.

Puis appuyez sur l'interrupteur de nettoyage du clavier. Si le voyant vert clignote, les piles sont OK, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur de nettoyage pour éteindre le voyant

Installez le nouveau dongle USB dans un port USB libre, placez le clavier près de l'ordinateur et appuyez sur les touches : **CONTROL + ALT + P** en même temps. Le voyant vert du clavier clignote pendant quelques secondes et le clavier doit être prêt à l'emploi.

Si l'appairage échoue, vous pouvez essayer un autre port USB de votre ordinateur ou alors demander assistance sur www.purekeys.fr, à contact@purekeys.fr ou par téléphone au 04 42 04 32 68.



18 Allée du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 LE THOR - FRANCE



contact@purekeys.fr



Tél : 04 42 04 32 68
Fax : 04 84 25 26 61



www.purekeys.fr